

Istruzioni di montaggio finestra per tetti piani



1) Svitare i 4 carter perimetrali ai lati della finestra. Prima di fissare la finestra al tetto i lati devono essere privi di lamiera



2) Fissare la finestra alla soletta con le apposite zanche fornite in dotazione. Controllare poi, dall'interno, che il perimetro di appoggio della finestra sia ugualmente ripartito nei 4 lati.



3) Svitare e togliere il carter superiore.



4) Svitare e togliere il carter posteriore.



5) Rivestire il serramento con guaina o simili, facendo attenzione ai sormonti e alla sigillatura degli angoli.



6) Avvitare sui 4 lati i carter perimetrali (tolti nei punti 1) in appoggio sulla guaina. Ri-avvitare il carter superiore e i carter posteriore (tolti ai punti 3 e 4).

Consigli: prima di appoggiare il serramento alla soletta, si consiglia di mettere sul perimetro del foro una guarnizione adesiva di tenuta, oppure un cordone di sigillante per evitare l'uscita di calore o eventualmente formazione di condensa.