

Istruzioni di montaggio finestra tetto piano



1. Centrare la finestra al foro



2. Fissare la finestra alla base di appoggio con le zanche e le viti in dotazione



3. Attaccare la guaina ai 4 lati della finestra per coibentare il serramento (va bene qualsiasi guaina impermeabile specifica per tetti). Assicurarsi con estrema attenzione che la guaina sia applicata con cura e non vi siano eventuali spazi o sormonti che permettano l'infiltrazione di acqua o aria.



4. Fissare i carter di alluminio sopra la guaina con le viti in dotazione



5. Verificare che tutte le componenti siano state applicate