

TENDA A RULLO FRANGISOLE PER SKYLIGHT



FASE 1
FISSARE CON LE VITI IN DOTAZIONE IL
RULLO AL TELAIO NELLA PARTE SUPERIORE



FASE 2
FISSARE CON LE VITI IN DOTAZIONE I
DUE GANCI DI BLOCCO NELLA PARTE
BASSA DEL TELAIO